



## **Att observera i samband med båtlyft eller annat lyft vid Hargshamn's Båtklubb**

1. Hamnkaptens instruktioner ska följas och annan obehörig än båtklubbens två hamnkaptener äger inte tillträdet till kranens manöverdosa.
2. Personer får inte vistas på landningsbryggan under lyft, vid överföring till eller från båtagn. Skyltanvisningar ska följas!
3. Båtagaren ansvarar för märkning av båten för rätt placering av stropp (lyftok) för balans.
4. Båtvagnen ska vara i sådant skick att lyftet inte belastas med tid för reparation och modifiering vid lyft som kan medföra olycksrisk.
5. Klubbens kran lyfter max 4 ton. Villkor för nyttjande av klubbens kran är dels att båtagaren är medlem i båtklubben, dels kan uppvisa kvitto på gällande båtförsäkring.
6. Vi måste hjälpas åt att minska risker för olycksfall på personer och material!

***Styrelsen***